National

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm トッププレート幅 75cm

品番 KZ-MS32A **KZ-SMS32A** CHM-MS32A KZ-MSW32A **KZ-SMSW32A** CHM-MSW32A

ALL METAL IH

保証書·設置工事説明書別添付

このたびは「田 クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(10~11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の 確認項目をご確認ください。

上手に使って上手に節電



んたんIH

毎日使うから…便利・清潔・快適に





もくじ

確認と

ご注意

各部の名前

4

使えるなべは?

6

安全上のご注意

10

使用上のお願い

12

毎日の

使い方

基本の使い方

14

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる 揚げる・温める

16

湯の沸かし方/ご飯の炊き方

18

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯

IH調理のコツ

火力調節の目安/調理別のポイント

24

ロースターの使い方

ロースター調理のコツ

26

焼き加減・火力の目安/調理のポイント

長く

使うために

お手入れ

28

次の表示が出たら…

32

故障かな?

34


Q&A自動(オート)炊飯

37

保証とアフターサービス/仕様

38


各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき

■ステンレスなべは



マークを確認!

(S) (CH-IH) (S) I H

財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター(200V)対応 の商品です。

→左・右IHヒーターで 使えます


ご注意

- ●自動調理(湯沸かし・炊飯)には、必ず (⑤ CH・H) (⑤ I H) 付き のなべを使う。
 - ■自動(オート)湯沸かし
 - ●内側がフッ素樹脂加工されたものは、センサーが正しく 検知できない場合があります。
 - ■自動(オート)炊飯
 - ●底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上 のなべ(多層なべなど)を使ってください。
 - □ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。
 - ⇒あっせんなべ(ビタクラフトニューマジックシール AD-KZ13R19など)をお勧めします。 (2004年6月現在)

または

あっせんなべをお勧めします。 (同梱のチラシをご覧ください)


アルミなべは




形状・重さに 制約があります!

- なべの底径が15cm未満のもの、 なべ底に約2mm以上の反り・脚が あるもの、底が丸いものは使えません。
- ●調理物と合わせて約700gに満たない ものは、なべが動くことがあります。
- ➡詳しくは、9ページを ご覧ください

お手持ちのなべを確認するとき



確認手順



※形状・重さにより、火力が 下がる場合があります (127 9ページ)

使えるなべは? 見分け方のポイント

■ た・右IHヒーターで使えるなべ



■ラジエントヒーターでは

鉄・ホーロー・ステンレスのほか、IHでは使えない材質も 使えます。

耐熱ガラス・土なべ





- ●脚付きの土なべは 加熱できない
- ●魚焼器・網は使わない
- ●調理物が落ちてトッププレート に焼き付きます。

IHでは使えない小さななべ(直径15cm未満)が使えます。 ミルクパンなど



●平らで底が厚手のもの。



ご注意

- ●土なべなどの陶磁器は「IH用」と表示されていても ホーロー加工品について IHヒーターでは使わない
- ●形状などによっては、本製品が故障します。
- ●IHヒーターが高温になると、通電をコントロール して火力が弱くなり、うまく調理できません。

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。

/ 底面のホーローが溶けて焼き付き、 トッププレートが損傷します



■右IHヒーターで使えるなべ



多層なべ〈アルミや銅を挟んでいるもの〉 〈左Hヒーターで火力が弱くなるもの〉

ける

なります



両手なべ・片手なべ・やかん

アルミ 多層なべ




フライパン・卵焼き器



●底が厚いアルミ鋳造品 または、内側の反りが 約2mm未満のもの

/なべ底が変形しやすく


⇒あっせんの「アルミフライパン」「アルミ卵焼き器」または、ティ ファール製(口径24cm以上)のフライパンなどをお勧めします。 (2004年6月現在)



●口径が大きいものほ ど放熱するため、火 力は弱くなります。

- ●なべは底径15~26cm
- 直径が小さいと
- ●高温検知が働いて、通電を停止 することがあります。
- ●火力が弱くなります。
- ●内側の反りは約2mm未満
- 底が薄いものは、平らでも、空焼 きすると底が外側に反ります。 (動いて火力が弱くなることが あります

底の形状



- 約2mm以上の反り・脚がある、 底が丸い
- ●安全機能が正しく働きません。
- 加熱できないことがあります。
- ●火力が弱くなります。

重さ(目安)

●調理物と合わせて約700g以上

軽いとなべが動くことがあります。

安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



苞女一
「死亡や重傷などを負う可能性



注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

を使う。

切八入

必ず、付属の「天ぷらなべ」か、 あっせんの「感温天ぷらなべ」

> ●油量は、500g (0.56L)以上。

火災、やけど 爆発、感電などを 防ぐために…




揚げ物をするときは次のことを必ず守る



- ●そばを離れない。
- ●左·右IHヒーターの^{『揚げ物} キーで調理する。

●なべの底は、反ったり変形していないこと。






- ●使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ●ラジエントヒーターには、ふきんや新聞紙 など、燃えやすい物を置いたり、直接食材を 載せて調理しない。

トッププレート(ガラス製)には…



- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰などを置かない。 (誤って加熱すると爆発します)
- ●強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 与えない。
- →ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに 電源スイッチとご家庭の電源ブレーカー を切り、すぐに修理依頼をする。



高温注意ランプ

IHクッキングヒーターは···



- ●可燃物を近づけない。
- 水をかけない。
- ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- ●吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。
- ●分解・修理・改造をしない。
 ●修理は、お買い求め先にご相談を。

発火、やけど けがなどを防ぐ ために…

注意

揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)



- ●油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。 (加熱を続けると、発火します)
- ●油の飛び散りに注意する。



●他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。 (「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)




ロースター部(中の物が燃えないように注意!)



- ●受け皿には、水を入れる。
- ●使用後はお手入れする。(調理物・脂分を残さない)



●そばを離れたり、必要以上に加熱しない。



- ❷吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ。 (このとき、扉の周囲)
 - ❸ご家庭のブレーカーを 切る。

√から煙が出ます

次のことは、しない

- ●ロースターの扉(ガラス面)に、水をかけない。(割れることがあります)
- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

次の点もご注意ください



電源スイッチ

●使用後は必ず

切る。

- ●アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーンなど なべ以外の物は載せない。
- (破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原因になります)
- ●なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります)
- ●本体の前に物を置かない。(火災につながります)
- ●使用中・使用後しばらくは、ロースターの扉など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)



→心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)



使用上のお願い

■トッププレートの上で、 電磁誘導加熱の調理機器を 使わない

●IHジャー炊飯器など。 (磁力線により、IHクッキングヒー ターが故障します



■使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)

■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ●フィルター(吸·排気パネル)目詰まり検知が働いて、通電を停止します。
- ●ロースター前面から煙が出たり、ロースターの取っ手が熱くなります。

■トッププレート・トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、すぐにふき取る

- ジャム・レモン汁・梅などを使った 食品。(放置すると変色します)
- ■トップフレームをなべ底でこすったり、熱いなべを置かない

(傷付いたり、変色します)

■キャビネット(本体下部)に 調味料・食品などを置かない

/排熱により、調味料・食品などが / 変質します

■天面操作部に水などを 付けたり、物を置かない

(天面操作キーが誤動作します)

■操作部に煮汁などを こぼしたまま 収納しない

(煮汁が固まると、操作部が) 開かなくなります

■空だきしたり、 加熱し過ぎない

(調理物が燃えたり、) なべが破損します

■なべの下に紙などを 敷かない

(なべの熱で紙が焦げます)

- ■調理以外に使わない
- ■冷えてからお手入れ する
 - ●使用後しばらくは、なべの 熱でトッププレートが 熱いため触れない。

「3kW」を 使うとき (左IHヒ-タ-)

lΗ

ヒーターを

使うとき

(全般)

■いため物・焼き物 には使わない

(火力が強過ぎて、 なべ底が変形します) ■湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる



■ゆで物は、「3kW」のまま で食材を入れない

> (火力が強過ぎて、食材が 、吹きこぼれます

(右IHヒーター)

■アルミ箔なべを加熱しない

●レトルトのグラタンな ど水分の少ないもの。 (アルミ箔が溶けます)



■高温部に注意する

- ●使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。
- ●たまった脂分を捨てるときは、脂にも注意する。
- ■調理後、扉を引き出したままにすると、 天面操作部が熱くなる。

ロ-スタ-を使うとき

■扉の引き出しは、ゆっくりと

- ●持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さない。 (受け皿から水がこぼれます)
- ■受け皿には水以外を入れない
 - ●グリル用小石など。(発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまく)できません
- ■ビルトイン電気オーブンレンジ(NE-DB800·NE-DB801) を設置している方へ
 - ●IHクッキングヒーターを使っていなく てもオーブンレンジを使うと、排気部が熱くなるので注意する。



排気部



いため物 焼き物を するとき

(左・右IHヒータ-

■そばを離れない

■予熱の火力を弱めにする (加熱し過ぎない)

- ●少量の油を強火で加熱すると、 油の温度が急激に上がり、発火します。
- ●なべ底が薄いもの・反っているものは 強火で加熱すると赤熱します。

揚げ物を するとき (左・右)トレーター

■油の飛び散りを少なくするために

- 材料をきちんと下ごしらえする。(☞ 22ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない。
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない。(油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- ■顔を近づけない

(左・右IHヒーター


■なべのふたを伏せて置かない

(ヒーターが入ると、加熱されます)

12

13


基本の使い方



湯の沸かし方(動

自動(ォート)湯沸かし

●沸騰後は約5分保温し、自動的に切れます。




■自動(オート)炊飯とまちがえたときは


- ●ヒーター「入」前は ® を押して、再操作する。

お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
 - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに沸かさない。
 - •ヒーター中央のセンサーが汚れたままで沸かさない。
 - •水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
 - •ふたをしないで沸かしたり、湯沸かし中にやかんやなべを動かさない。
 - 途中で水や湯を継ぎ足さない。
 - ●赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

ご飯の炊き方(自動(ォート)炊飯





■カップ数をまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は ® を押して、再操作する。
- ■自動(オート)湯沸かしとまちがえたときは
 - ●ご飯がうまく炊けず、やり直しもできません。● の点滅を確認して炊いてください。

お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
 - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに炊かない。
 - •ヒーター中央のセンサーが汚れたままで炊かない。
 - 炊飯中は、ふたを開けたりなべを動かしたりしない。
 - ●赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。

IH調理のコツ 火力調節の目安

- 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力を調節してください。
- ■なべの発熱量は材質により異なります。 鉄➡ホーロー➡有磁性ステンレス(18-0) ➡ステンレス一層なべ(18-8、18-10) ➡ 多層なべ➡アルミ・銅 の順で弱くなります。
- ■アルミ・銅は、鉄・ステンレスよりも火力「強」が約10%弱くなります。 時間を長めにしてください。



調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

ゆでる

煮る

(□ タイマーが便利

メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ		火力 4~5 めんを入れてゆでる 0 8~10分 (めんにより調節)
葉菜	火力 3kW	大力 強 茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 2 アクを取り じっくりゆでる 40~50分
根菜	火力 強 (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

8段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき →火力 6~強
- ●おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸現象(☞15ページ) にご注意。

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例		火力調節の目安
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 6	魚を入れて煮る 火力 2~3
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 2 4 2~3時間
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 強	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 火力 2 → 約1時間 → 火力 強 → 火力 2 → 30~40分

- ●長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。 「切り忘れ防止」(№34ページ)が働いて途中で切れることがありません。
- ■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です
 - ●火力調節は、弱(340W)·中(490W)·強(1,250W)の3段階。
 - ●IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

H調理のコツ 調理別のポイント

火力が強いので すぐに高温になります

予熱は火力4~6 1~2分で充分

/油が少ないときは \ さらに弱めの火力で /



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に ∖念入りに
- ※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が 低下する原因になります。

フライ返しなどで

材料全体を返し ながらいためる



■材料がフライパンの底 に留まると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

※アルミフライパンは 揺すると火力が下がる ことがあります。

いためる

〈いため物〉

(0 / C - 2 1/3/			
メニュー例	予熱	火力調節の目:	安
野菜いため	火力 6	材料をいためる 火力 6	
炒飯	\\\.	卵·焼豚などご飯以外の材料をいためる 火力 5	ご飯を加えていためる → 火力 6
チンジャオ ロース	火力 [5]	香味野菜をいため 材料を入れて 油に香りを付ける いためる 火力 5 →火力 6	調味料を入れて からませる →火力 5
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 油に香りを付け、豆腐 煮立てる 以外を入れていためる	水溶きかたくり粉で とろみを付ける
		火力 [5~6] →火力 [6]	→火力 4

〈いため煮〉

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱	火力調節の目安
肉じゃが	火力 4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 ⇒火力 5 ⇒火力 2~3
カレー	火力 5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 火力 5~6 →火力 強 →火力 2~3 →火力 1~2

火力が強いので すぐに高温になります

予熱は 1~2分で充分

/ 油が少ないときは \ √弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に ∖念入りに
- ※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が 低下する原因になります。

メニュー例	予熱	火力調節の目安	
ステーキ	火力 6~強	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 6〜強	
ハンバーグ (たねを焼く)	\/ 	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 4~5 →火力 2~3	
ぎょうざ	火力 4~5	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 火力 4~5 →火力 4	
焼きおにぎり	_\	火力 3 しょうゆを塗り、2~3回裏返して様子を見ながら焼く	
おもち	火力 [3]	火力 3~4 ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く	

●焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

●火力 3~4 で予熱して焼く。 (アルミ卵焼き器は予熱時間を1~2分長めに) 多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



オムレツ

卵焼き

余分な油をふき取って、

適温を確認

焼く

卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい 温度が高過ぎると くっ付きます



油を切り、

バターを加えて溶かす

なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす

※アルミ卵焼き器は ずらすと火力が下がる ことがあります。



形を作るときは、フライパン を傾けてたたみ込む

●フライ返しを使うと たたみやすい。



薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- 2裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。





H調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ·油800gの場合)



温度調節を正しく機能させるために

必ず付属の 天ぷらなべで


または、あっせんのい 感温天ぷらなべで



- ●なべは加熱部の中央に置く。
- なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いとき に調理しない。
- 予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- 熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

油は800gが 基本

500g未満の油では 調理しない。 (少ないと発火の原因に)



揚げる

揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
 - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど) ●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

米と水は 正確に量る



●付属の米計量カップを使い、はしなどで、すりきる。 (市販の計量カップ) (200ml)を使わない)

■計量の目安

白米·胚芽精米	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	
3カップ(約450g)	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり 減らしたりする。 (増減する量は10%までに)

米をといだら

ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 (米が割れて (べちゃつくため)

ご飯を **炊く**

水加減のあと 30分以上浸し 水を含ませる

(冬場は1時間以上)




■湯を使わない。 (ご飯に芯が残るため)

●pH9以上のアルカリ水を使わない。(ご飯が、べちゃつくため)

無洗米は、水となじみにくいので、軽くかき混ぜてから浸す。

●ふたが開かないときは 火力 4~5 で少し 加熱する。





こんなときは

■炊き込みご飯を炊くとき

- ●水量…調味料の分量だけ減らす (米は水だけで浸す)
- ●具……米の重さの30%程度




炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、 具を米の上に載せる

■ご飯のこびりつきが気になるとき

残り10分でヒーターを切り、 ぬれたふきんの上に置いて 余熱で蒸らす。




ロースターの使い方



- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

操作



■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は 瞬 を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は「気」を押して、再操作する。 ※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

■手動で連続して焼くときは

- で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。
- ●切り忘れ防止機能やロースター受け皿高温検知が 働いて、通電が停止します。


お知らせ

- ●使い始めは、受け皿の滑りをよくするための油が 煙やにおいとなって出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは 約10分間冷却ファンの回る音がします。


24 25

ロースター調理のコツ(焼き加減・火力の目安)

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。



■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。



自動/手動

薄い部分は焦げやすいので **尾を手前に寄せる**



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

- ●厚みのある魚、貝類、野菜などは4cm以下にする。
- ●冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くと ヒーターに当たるものは 焼かない。

自動

焦げ過ぎや型くずれ防止に姿焼きは尾ヒレにたっぷり化粧塩をする



火の通りをよくするために **切り身は** 皮に切り目を入れる



尾が反らないように **干物は** 皮面を下にする 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈基本のたれ〉

しょうゆ……大さじ4みりん……大さじ3酒……大さじ1砂糖……大さじ2

みそづけは、みそを 洗い流してふく

■焼き時間の例 (焼き加減「中」の場合)

さんま塩焼き(1~4尾)15~20分あじ開き(1~2枚)9~13分甘塩鮭(1~4切)9~13分ぶりつけ焼き(1~4切)11~13分

加熱すると反るので いかは切り目を入れる



●大きいものは切り分ける。

あなごなどは串を刺す



皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける



●皮を上にして焼く。

破裂を防ぐために なすは表面に穴を 開ける 焼きおにぎりは 4~5分たったら **ハケでしょうゆを 塗る**



たい 田手川

手動

■火力と焼き時間の目安

■火刀と焼き時间の	リ日女				グイマーが使利
みりん干し(小6枚)	火力。弱	4~8分	焼きとり(6本)	火力「	中 🕘 12~15分
みりん干し(中2枚)	火力。弱	4 6~8分	もも肉つけ焼き(2枚)	火力。	谒 🕘 16~18分
うるめいわし丸干し (8~10尾)	1/ 34	○	もも肉塩焼き(2枚)	火力「	申
(8~10尾)	火刀 (独) 	<u>0</u> 6~8π	焼きなす(3本)	火力	鱼 🕘 15~20分
いか姿焼き(2はい)	火力(強)	4 8~10分	焼きいも(3本)	火力	鱼 20~25分
さざえつぼ焼き (5個)	火力 強	① 10~12分	焼きおにぎり(4個)	火力	蛍 ← 10~15分

お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

きれいにお使いいただくために

調理物・油が焼き付くと

取りにくくなります。

毎日必ずお手入れを・

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



絞ったふきんで、ふき取る



油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・ 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で

こすり取る

トップ

プレート

天面操作部も | |同様にお手入れ | する



■それでも取れないときは(別売品)

広い面積の汚れ

(クリームタイプ)

品番: AD-KZ061(2本セット)

希望小売価格:

1,995円(税抜1,900円)



部分汚れ

品名:IH調理器具専用

「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1 希望小売価格:

945円(税抜900円)

使い方:トッププレートが 乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。


- ●いずれもナショナル製品取扱店でお求め ください。(2004年6月現在)
- ●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、 お使いください。

調味料が付いた とき、すぐに トップ ふき取る フレーム ′放置すると、汚れが ′ 残ります

(アドバイス)

なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に



本体正面

台所用洗剤 (中性) を薄めて、ふきん にしみ込ませて ふき取る

/ 放置すると、汚れが \ 残ります

乾いた、やわらかい

布でふき取る 操作部

台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

(食器洗い乾燥機でも洗えます)

- ●汚れて目詰まりしたまま使わない。 フィルター(吸・排気パネル)目 詰まり検知が働いて、通電が停 | 止します
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●変形させない。

吸気口

吸·排気

パネル

台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う



(フッ素樹脂加工)

台所用洗剤(中性)を 薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネッ トに入ったスポンジは使わ

(フッ素樹脂がはがれます)

なべ底の汚れも取り


汚れがこびり付いたまま使わ ない。


> 油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

2 さび防止のため 水ムナ・ 水分をふき取り、 食用油を塗る

(さびます)







●水分が付いたまま放置しない。

●左サイドカバーの中央の ツバを縦穴に合わせ、カチッ と音がするまで押す。

右サイドカバー

●電源スイッチに 右サイドカバー の窓を合わせ、 3か所をカチッ と音がするまで

押す。

左サイドカバ-

扉・受け皿・焼き網を外す



アドバイス


焼き網は、ご使用の

たびにお手入れを…

汚れが、こびり付くと

が取れにくくなります。

●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。



ロースター部 受け皿

焼き網

台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

- ●たわし・磨き粉は使わない。(表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)

■取り付けるとき



●受け皿のツメを 扉に差し込む



2受け皿を 「カチッ」と音が するまで動かす



注意する 3焼き網を載せる

4斜め上から はめ込み 奥まで押す

庫内の両側面・奥面は、セルフクリーニングコートが施されています。

5~6回使用のたびに、空焼きをする

- ●空焼きすることで、調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解して、 庫内の油汚れを抑えます。
- ロースター部を取り出し 底面の油汚れをふき取る





焼き網は外す



- ●水を入れないと、ロースター受け皿高温検知が働いて、通電が停止します。
- ●焼き網を載せたまま空焼きすると、フッ素樹脂を傷めます。

部品の交換

お買い求め先にご相談ください。


部品名	部品番号	希望小売価格
パッキン(消耗部品)	AZE99-307	1,050円(税抜1,000円)
焼き網 (消耗部品)	AZC83-224	1,785円(税抜1,700円)
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,100円(税抜2,000円)

※2004年6月現在

■パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

- ●古いパッキンを 引っ張って外す
- 2新しいパッキンの 凸部を扉裏側の穴に 強く押し込む (左右2か所ずつ)
- 3 扉裏側の溝にパッキン を添わせる
- 4 ヒダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む



●パッキンが外れていたり浮いていると、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。

次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。

表示

原因

■吸・排気パネルをふさいで いるものを取り除く。

参照ページ

●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。

フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知

●吸·排気パネルを手入れする。 (自動的に加熱を始めます)

直し方


29

次の方法で直し、切/入 キーで表示を消す。



ロースター受け皿高温検知

- ●ロースター受け皿に水を入れて いなかったり、途中で水がなくなった。
- ●手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。



24

11



ロースター異常高温検知

●□ースター庫内の発火などで 温度が異常に上がった。

- すぐに電源スイッチを切る。
 - 2吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。

③ブレーカーを切る。

炎が消えるまで扉を開けない。

● 切べでヒーターを切ってか

ら、受け皿に水を入れて焼く。

(左IH)

(右IH)



U 15

または

感じたり

低く感じる

表示に対し、 油温が高く

空焼き自動OFF

- ●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止する。
 - ※なべの種類により、停止までの 時間が異なります。
 - ※火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。

なべに調理物を入れて 再度キー操作する。

28

揚げ物そりなべ検知

- ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、 変形している。
- トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。
- トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。
- ●熱い油を使って予熱した。
- ●予熱を始めてから、油を継ぎ足したり、もう 片方のヒーターに移動して揚げ物をした。
- ●底が反ったり、変形して 22 いないなべを使う。
 - ●異物や汚れを取り除く。

トッププレートが冷えて

- から、揚げ物をする。 常温の油を使って予熱する。
 - 再度、温度設定し直す。

22

●「場場」で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミなべを加熱すると、表示することがあります。

U 15

天面操作部自動OFF

●天面操作部に水や物が付いて約3秒以上 たった。

- ▲水や物を取り除く。 (115 が消える)
 - 本体操作部でヒーターを 入れる。 / 天面に火力が表示され、\
 - 再び操作できる

●天面操作キーに約3秒以上触れていても表示します。

14

参照ページ

16

17

16

17

16

17

9

28

14


次の方法で直し、切/入キーで表示を消す。 表示 直し方 左IHトッププレート高温検知 トッププレートが冷えて トッププレートが熱いときに から、自動調理をする。 自動調理(湯沸かし・炊飯)をした。 ●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしすると、表示することがあります。 ●自動炊飯するのに湯沸かしで加熱すると、表示することがあります。(ご飯がうまく炊けません) ●自動調理(湯沸かし·炊飯)で空だきすると、表示することがあります。 左IHセンサー異常検知 汚れを取り除く。 U20 左Hヒーター中央(センサー)が汚れた。 湯沸かしの水量を減らす。 (目安は3.5L以下) ■深なべで多量の湯沸かしをした。 左IH湯沸かし異常検知 自動湯沸かし中は、赤外線が出 る調理機器を同時に使わない。 ●自動湯沸かし中に、調理機器(オーブントー ●同時に使う場合は、調理機 スターなど)の赤外線を受けて、センサーが 1151 器をIH本体の近くや本体に 正しく検知できなかった場合に表示します。 (湯量が減っていることがあります) 向けて置かない。 ●キッチンのドア·窓からの直射日光を受けても表示することがあります。 右IHヒーター高温検知 ●直径15~26cmのなべを ●なべ底の直径が15cm未満。 使う。 **₩** ●底が反ったり、変形して ●なべ底に反りがあったり、変形している。 いないなべを使う。 アルミ・銅 異物や汚れを取り除く。 ●なべ底に異物や汚れがこびり付いている。 なべを加熱 なべをヒーターの中央に置く。 すると表示 なべがヒーターの中央からずれている。 処置をしないで放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると再び表示 **くすることがあります。**



の表示部が 点滅し、 1分後に消灯

なべなし自動OFF

- なべを置いていない。
- ●使用中に、なべを外した。
- ●なべがヒーターの中央から 大きくずれている。
- ●使えないなべを使っている。



■以上の処置で直らないときや ※ が出たときは…



- ●電源スイッチを「切」→「入」 してみる。
- ●表示が消えない場合は 故障です
 - ➡電源スイッチとブレーカー を切り、表示内容をお買い 求め先にご連絡ください。

故障かな?

●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。

■ヒーターが入らない・切れている			
こんなときは	原因	直し方	参照ページ
IHヒーターが	●電源スイッチを入れていない。	●電源スイッチを入れる。	5
入らない	■オールロックしている。	●ロック解除する。	5
ラジエントヒーター	●ラジエントロックしている。	●ロック解除する。	5
またはロースターが入らない	●ラジエントヒーターとロースターは、同時に (キーを押してもブザーが鳴り、受け付けませ		5
ラジエントヒーターまたは 自動調理(湯沸かし・炊飯) が入らない	●ラジエントヒーターと自動調理(湯沸かし·炊 (キーを押してもブザーが鳴り、受け付けませ		5
揚げ物が入らない	●揚げ物は、左・右IHヒーターを同時には使える (キーを押してもブザーが鳴り、受け付けませ		5
使用中にヒーターが切れていた	切り忘れ防止機能 ・キー操作しないまま一定時間が過ぎると、ブザーで知らせてヒーターが切れます。・旧ヒーター・ラジエントヒーター・・約45分・ロースター・・・約30分	●再度、キー操作する。※長時間の煮込みには タイマーをお勧めし ます。	_
■天面操作の動作や表	示がおかしい		
	●揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯)・タイマー	・3kW操作はできません。	14
天面操作できない	●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。		
	●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。		
天面操作部の表示	・火力数字点灯中に、加熱しないまま 3分以上たった。	●本体操作部で操作する。 (天面に火力が表示され) 再び操作できる	14
が消える	●本体操作部で、揚げ物のキー操作をすると操 消え、自動調理(湯沸かし・炊飯)のキー操作を		_

- 天面操作キーの周囲 を触っても作動する
- ●水などが天面操作キーの周囲に 付いている。

天面操作表示が消えます。

●乾いたふきんでふき取る。

- ●以上の方法で直しても天面操作できないとき
 - ●電源スイッチを切り、天面操作部に付いているものを取り除く。
 - ②再度、電源スイッチを入れる。
 - ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・ロースター)をしているときは、調理終了後に行う。

■火力が弱くなる

こんなときは	原因を変えています。	参照ページ
	温度過昇防止機能 ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。	_
左IHヒーター 右IHヒーター 火力感がなくなる	 ■二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力が4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。 ●揚げ物をしている場合は、もう一方のIHヒーターの火力を制御します。 ●アルミ・銅なべを使いながらラジエントヒーターを使う場合は、右IHヒーターの火力を制御します。 	_
	●「IH用」と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。	8
左IHヒーター 「3kW」火力で	 ●次の場合は、左IHヒーターの「3kW」は使えません。 ●ロースターを使うとき ●右IHヒーターで揚げ物をするとき ●右IHヒーターとラジエントヒーターを使うとき(キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません) 	_
●勝手に「強」に下がる ●キーを押しても「3kW」	●「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。●再度 ■ を押す。	15
に上げられない	●「3kW」は火力が強いので、安全のため にキーを押しても簡単に受け付けない ようにしています。	15
	●アルミ・銅なべは、鉄・ホーローなどの なべに比べて、「強」の火力感が 約10%弱くなります。	18
右IHヒーター 「強」火力が弱い 火力が勝手に下がる	 ●アルミなべやフライパンで、底の直径が15cm未満のもの・軽くてうすいもの・底が変形しているものは、使用中に少し動くことがあります。(数段階下がる場合があります) ●揺すったり、ヒーターからずらした場合も火力が下がります。 ●揺すったり、ヒーターからずらした場合も火力が下がります。 ● 振りし反っているもの。 ●重さは、調理物と合わせて約700g以上に。 ●トッププレート・なべ底がぬれている場合は、使用前にふく。 	9
	●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を	

ラジエントヒーター **火力が弱い** ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を コントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、 30~40%火力が弱くなります。※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。

故障かな?

- ●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。
- ■本体から音がする(冷却ファン)

こんなときは	原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	参照ページ	
音が大きくなったり 小さくなったりする	 冷却ファンは、火力によって運転モードを3段階に分けています。 次の場合は、高速運転するためファンの音が大きくなります。 左IHヒーターの火力を「3kW」に上げたとき 右IHヒーターで、アルミ・銅なべを火力「強」や「6」で加熱したとき 	_	
電源スイッチを切ったあとも ファンの音がする	●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。	_	
扉の周囲から風が出る	●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲からも風が少し出ます。		
■その他			
ラジエントヒーターやロースターが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。	_	
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	 トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 ●何回か使って、茶褐色になったり濁った油を使った。 ●なべ底に揚げカスがたまっている。 ●トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。 ●できるだけ新しい油を使う ●揚げカスをこまめに取る。 	22	
自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰する前に鳴る ●沸騰しても鳴らない	●やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、ブザーが沸騰前に鳴ったり沸騰してもすぐに鳴らないことがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響) することがあります	16	
加熱中になべから音がする	●なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」 などの共振音がすることがあります。 (取っ手にわずかな振動を感じること) があります	_	
	●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。		
右IHヒーターで加熱すると 「カチッ」と音がする	●鉄のなべ・フライパンを使った場合、材質を検知して加熱方法を切り換えるときの音です。故障ではありません。		

□&Д 自動(オート)炊飯

Q

自動(オート)炊飯 できるお米は?

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

- ■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する:
 - ●米の割合…白米2:発芽玄米1
 - ●水量の目安 米 水量 1カップ 240ml 2カップ 460ml 3カップ 650ml

発芽玄米とは…

浸水させて0.5mm程度発芽し かけた状態の玄米。発芽すること でGABA(ギャバ)と呼ばれる 「ガンマーアミノ酸」が増えます。 最近では、健康食品としても注目 されています。

お湯や アルカリ水などで 炊飯できますか?



使わないでください。

- ●お湯…ご飯に芯が残ります。
- ●pH9以上のアルカリ水…ご飯がべちゃつきます。
- ●硬水…ご飯がかたくなり、黄色くなります。

水量を正確に量っても、洗米後によく水を

切らないと炊飯時の水量は多くなります。

ご飯が かたいのは?



炊く前に米を浸していますか?

●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

米の銘柄・産地・季節 などにより、ご飯の かたさは変わります。

お好みのかたさにした いときは、水量を増や したり減らしたりして 調節を。

※増減量は、水量の 10%までに。

ご飯が やわらかいのは?



炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、

湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。 ●ブザーが鳴ったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしましょう。

●米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが 検知できなかった場合に、ご飯がべちゃついたり焦げることがあります。

(キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

●同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。

ご飯が 焦げる・こびり付く のは?



炊き込みご飯や無洗米は、焦げやすくなります。

●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてください。 (こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ご飯が焦げたり、

こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず (写 (帰・間) (写 1 間) マーク付きで底の厚さ2.5mm以上のなべ(多層) なべなど)をお使いください。**→**あっせんなべ(ビタクラフトニューマジック シール AD-KZ13R19など) をお勧めします。(2004年6月現在)

ご飯が炊けていない のですが…



選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、ご飯がうまく炊けません。

炊飯するときは、○ の点滅を確認して め を押してください。

炊飯中に停電すると、ご飯がうまく炊けません。

カップ数を まちがえて **熱**を押して しまったのですが…



次の方法でやり直せます。

- ●5分以上たつと、自動では炊けません。⇒火力調節して炊いてください。 沸騰させる 蒸気が出たら火力を弱める
 - 火力 (約15分) → ヒーターを切って蒸らす(約10分) →火力

ほぐすときになべの ふたが開かない…



火力 4~5 で少し加熱してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

を理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
 - ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日·お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(です32~36ページ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤ 🖁 表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。

□部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。□出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(© 事表紙)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様で相談センター 365日 受付9時~20時

- 電話 タリー **00** 0120-878-365
- FAX ฮูเซน **อับ** 0120-878-236

分加 西南市雲仙寺1丁日1 40

携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

近

各地域の「修理ご相談窓口

2 (059)255-1380

。 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

大山 十和那山市管井町000米地

畿 地 区

	北海道	道 地	! 区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	带広市西20条北2丁目23-3
旭川	雷(011)894-1251 旭川市2条通16丁目1166	函館	☎(0155)33-8477 函館市西結補589番₩241
16/11	3 (0166)22-3011	레띠	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	. ,		25 (0138)48-6631
	東北	地	区
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18
秋田	雷 (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	☎(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75
тлш	2 (050)5519-6348	шлэ	3 (023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15
	1 (019)645-6130		1 (024)991-9308
	首都图	圏 地	! 区
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13
10十六寸	3 (027)254-2075	ЩЖ	3 (055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
 	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	⊅ €253	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14
埼玉	雷(048)728-8960	新潟	雷(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5		_ (0_0/_00 0
	T (043)208-6034		
	中部	地	区
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
٠	☎(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎(052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42
富山	雷山小板塚町 1 1 日 1-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	収早	雷 (058)27 8 -6720
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82
	8 (0776)25-5001		雷 (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居市野村町字山神421

滋賀	栗東巾笠仙寺 1 J 自 1-48 ☎ (077)582-5021	奈艮	大和郡山市筒开町800番地 雷 (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
大阪	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	か(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 か(078)272-6645
	中国	地	区
鳥取	鳥取市安長295-1 35 (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 吞 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1
	カー・カー・	地	☎(083)973-2720 区
		╙	
香川	高松市勅使町152-2 (2087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
	九州	地	区
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213		2 (0001/00 0101
	沖 縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

雷(0263)86-9209 静岡市駿河区有東2丁目3-22 **雷**(054)287-9000

仕樣

		トッププレート幅 60cmタイプ トッププレート幅 75cmタイ					
電	源	単相200V(50-60 Hz 共用)					
消費	電力	4,800 W					
大き	さ(約)	幅599 mm×奥行563 mm×高さ230 mm 幅749 mm×奥行563 mm×高さ23					
	大きさ(約)	幅220 mm×奥行295 mm					
ロースター 焼 き 網 上ヒーターまでの高さ (約		60 mm					
質	量(約)	23.5 kg 24.5 kg					

		左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	ロースター
消	費電力	3,000 W*	2,000 W [※] (アルミ·銅の加熱時) 2,200 W	1,250 W	1,550 W
火	力調節(約)	9段階調節 120 W相当~3,000 W	8段階調節 120 W相当〜2,000 W (アルミ・銅の加熱時 (150 W相当〜2,200 W)	3段階調節 340 W相当~1,250 W	手動:3段階調節 980 W相当~1,550 W
	自動調理	湯沸かし:自動調節 炊 飯:自動調節			自動:自動調節
揚げ物温度調節(約)		7段階調節 140~200℃	7段階調節 140~200℃		
調理タイマー		1分~9時間55分	1分~9時間55分	1分~30分	1分~30分

- ※左・右IHヒーターの消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ●待機電力…ゼロ(電源スイッチが「切」の状態)
 - ■二つ以上のヒーターを同時に使うときは

総消費電力量が4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。

■揚げ物をしながら、他のヒーターを同時に使うときは

揚げ物温度調節を優先するため、もう一方のIHヒーターの最大火力を自動的に制御します。

- ●火力表示は変わりません。
 - ※ただし、左IHヒーターの火力を「3kW」で使っている場合は「強」に下がります。 (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)

愛情点検

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- トッププレートにひび割れ などが発生した。
- ●冷却ファンが回らなく なった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		:	年	月	日	品	番						
おぼえのため 記入されると	お買い求め先名							お 客	樣	ご	相	談系	密	
便利です。	03360 13(03)0 []	A ()	_			3)		_			

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏 名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利 用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のため に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

IHクッキングヒータービジネスユニット 松下電器産業株式会社

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号